

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов tmp@nt-rt.ru <http://tpm.nt-rt.ru/>

Перезарядчик пресс-форм П2-600-2



Перезарядчик пресс-форм П2-600-2 (без кассет), предназначен для механизированной перезарядки двухплитных кассетированных пресс-форм на двухэтажных прессах 250-600, с плитами 600х600 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕЗАРЯДЧИКА ПРЕСС-ФОРМ П2-600-2

	Наименование параметра	Значение
1.	Размеры нагревательных плит пресса, обслуживаемого перезарядчиком, мм	600х600
2.	Максимальные размеры пресс-форм, помещаемых в кассету, мм	550х550
3.	Ход кассеты при выдвигении, мм, не более	700

4.	Усилие механизма разъема пресс-формы,кН (кгс)	20(2000)
5.	Угол поворота верхней плиты пресс-формы рад (град)	1,08...1,22 (62 ⁰ ...70 ⁰)
6.	Машинное время перезарядки одной пресс-формы, с	20
7.	Грузоподъемность перезарядчика, кН (кгс)	4 (400)
8.	Количество этажей пресса, обслуживаемых перезарядчиками, шт.	1-2
9.	Количество перезарядчиков, устанавливаемых на прессе, шт.	1-2
10.	Привод	гидравлический
11.	Расход масла, л/мин	18 (на 2 перезарядчика)
12.	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	5 (50)
13.	Максимальная высота подъема перезарядчика при обслуживании пресса, мм	350
14.	Габаритные размеры, мм длина	1450x1270x1340
15.	Масса, кг	700

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов tmp@nt-rt.ru http://tpm.nt-rt.ru/