



	МОНТАЖУ		вала, об/мин	ОМ валу, Н.м	ВЫХОДН ОМ валу, Н	Част и			
MP3-355-72,5-22/20	Φ1В, Щ	72,5	20	9700	12000	520	22	677	13 75
MP3-355-72,5-22/20								710	14 20
MP3-355-92,8-18,5/16		92,8	16	10370			18.5	662	13 75
MP3-355-92,8-18,5/16								695	13 75
MP3-355-122-15/12		122	12	11130			15	640	13 35
MP3-355-122-15/12								675	13 35
MP3-355-149-11/10		149	10	10100			11	602	13 05
MP3-355-149-11/10								640	12 60
MP3-355-181-7,5/8		181	8	8280			7.5	593	12 65
MP3-355-181-7,5/8								627	12 20
MP3-355-	230	6,3	10580	593	12 65				

230-7,5/6,3									
MP3-355-230-7,5/6,3							627		12 20
MP3-355-260-7,5/5,6							596		12 65
MP3-355-260-7,5/5,6	260	5,6	11890				636		12 20

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов tmp@nt-rt.ru http://tpm.nt-rt.ru/